Princeton

USB 2.1ch Stereo Speaker System

PSP-U211

ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます

- ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください
- ご使用の前に、必ず安全上のご注意「製品保証规定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。

本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

- 本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 本部の内容は子告なく変更されることがあります。 本部の著作はプリストンテクリフルー株式会社にあります。 本部の一部または公部を無断で使用、複製、転換することをお振りします。 本部に記載されて必合化生、混乱合は社りの機にあるび登場の機です。 本書では「図(3)切はしておりません。 本書では「図(3)切はしておりません。

Copyright @2011 Princeton Technology, Ltd.

2011年8月第1版

使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被 害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場 合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、 必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてくださ

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

図記号の意味

- ★ 注意を促す記号 (▲ の中に警告内容が描かれています。)
- ① 行為を禁止する記号(○の中や近くに禁止内容が描かれています。① 行為を指示する記号(●の中に指示内容が描かれています。)
- ⚠ 警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、 死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。 ⚠ 注意 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、 傷害または物的損害が発生することがあります。

⚠ 警告

小さいお子様の手の届くところに、本製品を放置しないでください。

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 🔕 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- ◇ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ◆ 本製品の上に、花舗、コップ、館木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品の裏ぶた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- ★ーディオケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下敷きにしたりしないでください。また、壁や棚などの間に挟み込まないでください。オーディオケーブルが損傷し、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに追わせないでください。顕いて転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

⚠ 注意

- 🚫 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、懸電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずケーブルを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。
- 漏れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のも のが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

サブウーファー ・・・・・・・										. 1	
サテライトスピーカー ・・・・・										. 2	
AC-USBアダプター ・・・・・・										• 1	
ユーザーズガイド/保証書(本書)										. 1	

スピーカーユニット	サテライトスピーカー	2.5 インチ ×3.5 インチ 50×90mm								
	サブウーファー	3.5 インチ 90mm								
実用最大出力		6W(サテライトスピーカー 2W+2W、サブウーファー 2W)								
再生周波数帯域		105Hz ~ 20,000Hz								
入力端子		3.5mm ステレオミニジャック								
電源		USB 給電(5V / 500mA)								
外形寸法(mm)	サテライトスピーカー	(W)70×(D)87×(H)200								
	サブウーファー	(W)130×(D)170×(H)218								
質量	サテライトスピーカー	約 240g								
	サブウーファー	約 1050g								
ケーブル長	USB電源ケーブル	約 1.3m								
	オーディオケーブル	約 1.3m								
	サテライト接続用ケーブル	約 1.1m								

ユーザー登録について

弊社ホームページ にて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ 「ユーザー登録」

http://www.princeton.co.jp/support/registration/index.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介し ております。

> **URL** http://www.princeton.co.jp/

製品保証に関して

- 万一、製品のご購入から保証開開以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無價にて修理/製品交換対応させていただきます。修理 にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
- 保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- 本製品の故障また使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にも いかなる保証も行なっておりません。また販売した商品に関連して発生した下記のような障害および損失についても、当社は一切の責任を負わない
- ー度で購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していますのでよくご確認下さい。対応機種間違いによる返品はできませんのであらかじめご了承下さい。
- ・本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

免責事項

- □ 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
 ・保証書のこ提示がない場合、または記入漏れ、改さん等が認められた場合。
 ・設施、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・ 輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なたのに生じた故障・損傷。
 ・お客僚の育に房すべき事前により生した機能に影響のない残型との損傷。
 ・火災、地震、水盂、塩高、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
 ・接続しているほかの機器、その他外部要似に起因して生じた故障・損傷。
 ・お客房が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
 ・お客房が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
 ・お客房が強重にインストールされたソフトウェアに起因してまりた故障・損傷。
 ・お客房が会または重過後により生じた故障・損傷。
 ・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置関準を選足していない場合。
 ・練社よした単化計画の保証の表現を加えていない場合。
 ・練社よした単化社事の保証の表現と対しの大事態の間ではこれ。・ 「本来、大事を集した場合」

- 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
- 譲渡などにより製品を入手した場合。
- 電力では野梨の改降もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた債扱、開接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸 失利益、ダウンタイム、(無影停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用(人作費、交通費、億旧費)等、一切の保証は致しかねます。 またそれらは限定保証の明記がされているい場合であっても(契約、不法行為等法理論の知何を問わず)責任を見いかねます。
- ■製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ■購入名れた当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客権が破った損害(経済的、時間的、業務的、精神的等)のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過光がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を起えて責任を負うものではありません。
- 工・製品は一般的なオフィスや享定のOA機器として使用してください。 医療機器、原子力機器、削空于前機器、輸送所機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要する設備、機器での使用は意図されており ません。万一、これら設御や機器などに本製品を使用し、本製品の類により人身事故、火災事故などが発生した場合、一切の責任を負いからます。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料 はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させて頂きます。
- 動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初 期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが 条件となります。
- 修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
- 製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。 サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された 場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますのであらかじめご了承下さい。

■ 修理/お問い合せについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート

• 田区岩本町3-9-5 KAI.ビル 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課

TEL: 03-6670-6848 (受付:月曜日から金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く) Webからのお問い合わせ:http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html



サブウーファーについて

サブウーファー底面のスピーカーユニットは大変デリ ケートな部品で構成されておりますので、絶対に直接手 を触れないようにしてください。また、設置は平坦な場 所に設置してください。

スピーカーを使用する場合について

ィスプレイの近くで長時間使用した場合、帯磁によっ て画面に異常が発生することがあります。自動消磁機能 付きのディスプレイもありますが、そうでないものは手 動で消磁する必要があります。消磁の方法につきまして はディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

USB給電について

本製品は5V、500mAの電力の供給できるUSBポートに


接続する必要があります。 バスパワー接続のUSBハブなど、十分な電力の供給でき ないUSBポートでは、接続しても動作いたしません。

サテライトスピーカーとサブウーファーの 2.1 チャンネルスピーカーシステム。 USB 給電にもかかわらず、トータル 6W の出力が可能。 AC--USB アダプターも付属しているのでパソコンが無くても使用可能。

各部の名称と主な機能

R サテライトスピーカー

接続用コネクタ



AC-USBアダプター


家庭用コンセントで使用する場合に使用します。



本製品は5V、500mAの電力の供給できるUSBポートに接続する必要があります。バスパワー接続のUSBハブなど、十分な電力の供 給できない場合は、AC-USBア ダプターを使用してください。

使い方

サテライトスピーカーのオーディオケーブルをサブウーファー背面のサテラ イトスピーカー接続用コネクタに接続します。サテライトスピーカーに左右 に区別はありません。



ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

■製品保証規定■

保証期間:1年保証

- ●お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、 本保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。
- ●修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- ●保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。

 - 1) ユーザー登録をされていない場合。
 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
 - 3 ご使用の誤り、または不等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。 4)接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。 5)お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- ●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan) ●免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。


保	証	書			
_{製品型番} : PSP-U211	シリ	アルNo.			
保証期間:お買い上げ日	年	月	日	から	1 年間
フリガナ					
お客様名:					様_
〒					
住所:					
電話番号:	E-ma	ail :			
販売店名・住所・電話番号(販売店					
					印

Princeton

プリンストン テクノロジー 株式会社

2 パソコンに接続する場合

本製品のUSB電源ケーブルを、パ ソコンのUSBポートを接続しま す。サブウーファー背面の電源




本製品の音声入力3.5mmステレオ ミニプラグケーブルを、パソコン の音声出力に接続します。

パソコン内で発生するノイ ズがスピーカーから出力さ れる場合があります。その場合は 付属のAC-USBアダプターをご利用 ください。

AC-USBアダプターを使用する場合

「AC-USBアダプター」にUSBコネクタ を接続して、家庭用コンセントに接続し ます。サブウーファー背面の電源LEDが点 灯します。



本製品の音声入力3.5mmステレオミニプ ラグケーブルを、再生機器の音声出力に 接続します。

パソコンまたは再生機器の音量を確認したら、音声を再生します。音量を調 整する際は、音楽の再生前に再生機器側の音量をご確認頂き、徐々に音量を 上げてください。



音量に関するご注意

スピーカーを使用する際、音量を大きくしすぎないでください。音量が大きい場合パソコンに 警告が表示される場合があります。警告が表示された際は、音量を下げて使用してください。

タスクトレイに「ハブ ポートの電力サージ〕画 面が表示されたら、画面をクリックします。

ディオプレーヤーの音量を下げてから、 [リセット] をクリックしてください。

